

**Für Handsender nur mit Fix-Code-Steuerung,  
KEINE Rollcodes.**

**Beschreibung:**

- Für Handsender mit 433 MHz (433,92MHz ).



**Deaktivieren bzw. Löschen des bestehenden Codes:**

Dieser Schritt ist notwendig, da sonst keine neuen Codes erlernt werden können.

**Drücken und halten Sie A und B gleichzeitig, bis die LED 3x blitzt.**

**Nur B loslassen und 3x kurz B drücken, warten bis die LED dauernd blinkt.**

**A loslassen, die Codierung ist gelöscht.**

**Duplizieren (erlernen) des neuen Codes.**

**Taste A (oder B,C,D) gleichzeitig mit der Taste des Original-Handsenders, drücken.**

**Die LED fängt an zu blinken, warten bis die LED dauernd schnell blitzt.**

**Beide Tasten loslassen, die Taste A (oder B,C,D) ist eingelernt.**

**Beide Handsender müssen beim Programmieren dicht beieinander liegen.**